


ULKO-OVEN ASENNUS



1. Tarkista asennusaukon mitat ja varmista, että kynnyksen alusta on suorassa ja tasainen.
2. Aseta karmi paikoilleen, kiilaa jokaisen kiinnitysreiän kohdalta. Käytä aina asennuskiiloja ja karminkiinnitysruuveja. Karmin suuruus tarkistetaan vesivaalla. myös karmin risti- ja kyntemitat tarkistetaan (kts.kuva).
3. Kiinnitä karmi kiinni saranasivulta tiukkaan.
4. Nosta ovilevy saranoille ja suorita lopullinen karmin kiinnitys tarkistaen, että tiivisteet vastaavat tasaisesti ja että oven reunoilla on samansuuruiset käyntivälit.
5. Ulko-oven käyntivälejä voidaan säätää myös saranoiden avulla. Saranoiden säätöä suositellaan käytettävän vasta myöhemmässä vaiheessa oven käytön yhteydessä.
6. Kiinnitysruuvien reiät on hyvä peittää toimituksen mukana tulleilla muovitulpilla.
7. Eristä karmin ja seinän väli eristevillalla tai saumavaahdolla. Muista että eristettä ei saa laittaa liikaa, seurauksena voi olla karmin pullistuminen.
8. Oven huoneiston puolen lämpötila tulisi säätää max. +20C.