

# PALOULKO-OVEN ASENNUSOHJE

1. Tarkista asennusaukon mitat ja varmista, että kynnyksen alusta on suorassa ja tasainen.
2. Aseta karmipaikoilleen, kiilaa jokaisen kiinnitysreiän kohdalta. Käytä aina asennuskiiloja ja karminkiinnitysruuveja. Karmin suoruus tarkistetaan vesivaalla. myös karmin risti- ja kyntemitat tarkistetaan (kts.kuva).
3. Kiinnitä karmi saranasivulta tiukasti kiinni seinärakenteeseen. Poista ylimmän karmisaranan ylin ja alin ruuvi. Korvaa nämä ruuvit pitkillä ruuveilla, jotka ruuvataan karmin läpi kiinni seinärakenteeseen.
4. Nosta ovilevy saranoille ja suorita lopullinen karmin kiinnitys tarkistaen, että tiivisteet vastaavat tasaisesti ja että oven reunoilla on samansuuruiset käyntivälit.
5. Ulko-ovenkäyntivälejä voidaan säätää myös saranoiden avulla. Saranoiden säätöä suositellaan käytettävän vasta myöhemmässä vaiheessa oven käytön yhteydessä.
6. Kiinnitysruuvien reiät on hyvä peittää toimituksen mukana tulleilla muovitulpilla.
7. Eristä karmin ja seinän väli Sealfire W300 palouretaanilla. Muista että eristettä ei saa laittaa liikaa, seurauksena voi olla karmin pullistuminen.
8. Ovenhuoneistonpuolenlämpötilatulisä säätää max. +20°C.

