

Ulko-oven ristikon mittausohje

1. Mittaa ulko-oven lasiaukon leveys oven ulkopuolelta, reunalistojen sisäpuolelta. Ota mitta lasiaukon sisäreunasta sisäreunaan, mahdollisen tiivisteen päältä.



2. Mittaa samalla tavalla lasiaukon korkeus alareunasta yläreunaan.

3. Kirjaa mitat tilaukselle millimetreinä muodossa leveys x korkeus (esim. 545x1200 mm).

Ristikko valmistetaan annettujen mittojen mukaan – mittoihin ei tarvitse lisätä tai vähentää mitään. Me huolehdimme tarvittavista tuotantovaroista.

